

## Procédure d'installation des Firmware

### Comment procéder ?

#### Attention :

Assurez-vous impérativement que la batterie soit bien chargée (sous peine de rendre l'appareil inutilisable si l'appareil devenait par la suite inutilisable, il ne serait pas pris en charge dans la garantie de l'appareil en service après-vente)

Vous avez 2 possibilités :

#### **1) Soit utiliser une carte SD**

- Dans ce cas, munissez-vous d'une carte SD (32 Mo mini) et d'un lecteur de cartes SD
- Pour Windows : Cliquez sur le fichier téléchargé pour le décompresser
- Pour Mac, le fichier .hqx est au format *BinHex*  
StuffIt Expander est recommandé pour extraire ce fichier  
=> Pour télécharger StuffIt Expander : <http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html>
- Après avoir formaté la carte SD, copiez le fichier « *\_.bin* » directement sur la racine de la carte SD (et non dans un sous-répertoire), via votre lecteur de cartes mémoire (la carte est reconnue alors comme un disque amovible).
- Insérez la carte dans l'appareil photo éteint
- Mettez l'appareil sous tension tout en pressant la touche « MENU » pour vérifier que la dernière version ait bien été installée. Le numéro de la version doit apparaître au centre de l'écran LCD.
- Validez la mise à jour en sélectionnant « yes » avec la flèche du PAD
- Pendant la mise à jour, n'éteignez surtout pas l'appareil.
- Une fois la mise à jour terminée, le mot « complete » apparaît à l'écran.
- Eteindre l'appareil et enlever la carte.

**2) Soit utiliser un câble USB** (si vous connectez l'appareil directement à l'ordinateur pour copier le Firmware)

- Dans ce cas, munissez-vous du câble USB I-USB7
- Pour Windows : Cliquez sur le fichier téléchargé pour le décompresser
- Pour Mac, le fichier .hqx est au format *BinHex*  
StuffIt Expander est recommandé pour extraire ce fichier  
=> Pour télécharger StuffIt Expander : <http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html>
- Reliez l'appareil à l'ordinateur et copiez le fichier « *\_.bin* » directement sur la racine du lecteur représentant l'appareil photo (et non dans un sous-répertoire)
- Mettez l'appareil hors tension
- Mettez l'appareil sous tension tout en pressant la touche « MENU » pour vérifier que la dernière version ait bien été installée. Le numéro de la version doit apparaître au centre de l'écran LCD.
- Validez la mise à jour en sélectionnant « yes » avec la flèche du PAD
- Pendant la mise à jour, n'éteignez surtout pas l'appareil.
- Une fois la mise à jour terminée, le mot « complete » apparaît à l'écran.
- Eteindre l'appareil et enlever la carte.